

Почему после добавления в конфигурацию OLT ONT SFP-ONU она остается в состоянии AUTHFAILED

В дефолтной конфигурации на данном типе ONT установлен gpon password со значением "default", поэтому при добавлении ONT в конфигурацию OLT необходимо указать данный пароль.

```
LTP-4X(config)# interface ont 0/0  
LTP-4X(config)(if-ont-0/0)# password default
```