

Мониторинг АКБ и основного источника по SNMP в коммутаторах MES1124MB, MES2124MB, MES2324B, MES2324FB, MES2348B

Состояние работы основного источника питания и аккумуляторной батареи можно посмотреть следующими snmp-командами:

Для основного источника питания: snmpwalk -v2c -c <community> <ip-address>
1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.2

Для аккумуляторной батареи: snmpwalk -v2c -c <community> <ip-address>
1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.3

Для основного источника питания в коммутаторах возможны следующие варианты:

normal (1) - сеть 220В подключена;

notFunctioning (6) - сеть 220В не подключена.

Для резервного блока питания (АКБ) в коммутаторах возможны следующие варианты:

normal (1) - АКБ заряжена;

warning (2) - АКБ разряжается;

critical (3) - АКБ разряжается, низкий уровень заряда;

notPresent (5) - АКБ отключена;

notFunctioning (6) - авария расцепителя;

restore (7) - АКБ заряжается.