

Как восстановить имя пользователя и пароль для доступа к коммутатору в случае утери?

Необходимо подключить коммутатор к компьютеру при помощи кабеля RS-232 (через порт «Console»).

Используя терминальную программу (например, HyperTerminal) создайте подключение, произведя следующие настройки:

- выберите соответствующий последовательный порт.
- установите скорость передачи данных – 115200 бит/с.
- задайте формат данных: 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности.
- отключите аппаратное и программное управление потоком данных.

Перезагрузите коммутатор и войдите в меню **Startup**, прервав загрузку нажатием клавиши **<Esc>** или **<Enter>** в течение первых двух секунд после появления сообщения автозагрузки:

Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.

В появившемся меню выберите пункт «Password Recovery Procedure», нажав клавишу **<3>**.

Далее необходимо вернуться в меню **Startup**, нажав клавишу **<Enter>**, и продолжить загрузку коммутатора, нажав клавишу **<Esc>**.

При подключении имя пользователя и пароль будут проигнорированы.