

Как на LTE включить защиту от ARP-spoofing?

Сделать это можно через WEB-интерфейс или через CLI.

WEB-интерфейс

Необходимо перейти в раздел "Configuration - OLT0 - Layer 3". Установить флаг "DHCP snooping и ARP snooping".

В поле "Maximum bounds clients / IP" установить размер таблицы записей IP адресов/клиентов.

Нажать "Apply" для применения настроек.

Для применения настроек необходимо произвести реконфигурацию OLT чипа.

CLI

Необходимо перейти в конфигурацию OLT чипа и включить "DHCP snooping" и "ARP snooping":

- LTE-2X# olt 0
- LTE-2X(OLT0)# set layer3 dhcp_sw_learning yes
- LTE-2X(OLT0)# set layer3 arp_snooping_enable yes

Установить размер таблицы записей IP адресов/клиентов и для применения настроек произвести реконфигурацию OLT чипа.

- LTE-2X(OLT0)# set layer3 maxlearnedclients 1000
- LTE-2X(OLT0)# reconfigure