

MSAN. Сброс на заводские настройки

Для сброса конфигурации MSAN на заводские настройки подключитесь к нему по telnet, ssh или com-портом.

1. Зайдите в режим командной строки (логин admin). По умолчанию для данного режима пароль *password*.
2. Активируйте консоль командой *enable*:

```
msan> enable
```

3. Введите команду *default*. При этом все текущие настройки в конфигурации *candidate-config* очистятся (кроме *management VLAN*)

```
msan# default
```

4. Примените изменения командой *commit* и подтвердите их командой *confirm*

```
msan# commit  
msan# confirm
```